

La *Guía de inicio al acceso remoto de NetScreen* incluida con el dispositivo NetScreen-RA 500 explica cómo configurar y comenzar a utilizar su producto. Este anexo sustituye al “Paso 4: Especificar la dirección IP para Network Connect” de las páginas 9-10 de la guía impresa. Consulte este anexo para completar el paso 4 del proceso de configuración, que cambia ligeramente con la versión 4.2 del paquete de actualización del dispositivo NetScreen-RA 500. Siga utilizando la guía impresa para completar el “Paso 5: Verificar la accesibilidad de los usuarios” y conocer los fundamentos de administración de accesos presentados en la parte II de la guía impresa.

Paso 4: Especificar la dirección IP para Network Connect

Cuando Network Connect se ejecuta en un equipo de usuario, todo el tráfico hacia y desde el cliente se transmite a través de un túnel Network Connect seguro. Este túnel se encuentra entre un proceso del lado del servidor y el agente del lado del cliente, cada uno de los cuales requiere una dirección IP. Especifique una dirección IP para el proceso Network Connect del lado del servidor que se utilizará en todas las sesiones de usuario de Network Connect. Cuando el dispositivo NetScreen-RA 500 reciba una petición de cliente para iniciar una sesión de Network Connect, asignará una dirección IP al agente Network Connect del lado del cliente desde un perfil de conexión de Network Connect. El dispositivo NetScreen-RA 500 asignará estas direcciones IP basándose en el perfil de conexión aplicable a la función de un usuario.

Una **función de usuario** es una entidad que permite definir parámetros de sesión y ajustes de personalización para usuarios, y también habilita la funcionalidad de acceso Network Connect. El NetScreen-RA 500 asigna a cada usuario autenticado una o más funciones. Las opciones de sesión y las directivas de recursos de Network Connect y perfiles de conexión especificados para las funciones definen los recursos y conjuntos de direcciones IP accesibles. Para obtener más información sobre funciones (roles), consulte “Definir una función de usuario” en la página 15.

Para especificar la dirección IP para Network Connect:

1. En la consola web, elija **Resource Policies > Network Connect > NC Connection Profiles**.
2. En la página **Network Connect Connection Profiles**, haga clic en **New Profile**.
3. En la página **New Profile**, introduzca:
 - Un nombre para identificar esta directiva.
 - Una descripción de la directiva (opcional).
4. En la sección **IP address pool**, especifique las direcciones IP concretas o un rango de direcciones IP que el dispositivo NetScreen-RA 500 asignará a los clientes que ejecuten el servicio Network Connect. Puede especificar un rango de direcciones IP como “a.b.c.d-e”, donde el último componente de la dirección IP corresponde a un rango delimitado por un guión (-). No se permiten caracteres especiales.

Ejemplo: 10.10.10.1-100

5. En la sección **Roles**, especifique:

- **Policy applies to ALL roles** — Para aplicar esta directiva a todos los usuarios.
- **Policy applies to SELECTED roles** — Para aplicar esta directiva sólo a los usuarios asignados a funciones en la lista de funciones **Selected**. Asegúrese de agregar funciones a esta lista desde la lista de funciones **Available**.
- **Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below** — Para aplicar esta directiva a todos los usuarios, salvo los asignados a las funciones de la lista **Selected**. Asegúrese de agregar funciones a esta lista desde la lista de funciones **Available**.



Para obtener información sobre funciones de usuario, consulte “Definir una función de usuario” en la página 15.

6. Haga clic en **Save Changes**.
7. Elija **System > Network > Network Connect**.
8. Bajo **Network Connect Server IP Address**, introduzca una dirección IP para el proceso Network Connect del lado del servidor, que se utilizará en todas las sesiones de usuario de Network Connect. Cerciórese de que la dirección IP pertenezca a la misma subred que alguna de sus directivas de recursos de conjunto de direcciones IP (IP Address Pool).

Ejemplo: 10.10.10.200
9. Haga clic en **Save**.

Después de crear un perfil de conexión de Network Connect para procesos del lado del cliente y especificar una dirección IP para el proceso del lado del servidor, podrá verificar la accesibilidad de los usuarios.