

# Juniper SRX 日本語マニュアル

## 38. Time & NTP の CLI 設定

# はじめに

---

Time & NTP の CLI 設定方法について説明します。

※手順内容は「SRX300」、JUNOS「15.1X49-D140」にて確認を実施しております。

2018年8月

# Time & NTP

## ① Time Zone の設定

例) Asia/Tokyo を指定

```
user@host# set system time-zone Asia/Tokyo
```

## ② 手動で内部時計を設定

例) 2018年8月15日 12:00

```
user@host> set date 201808151200.00
```

## ③ NTP サーバと時刻を同期(手動アップデート)

例) NTP サーバ 78.46.194.186 へ時刻同期

```
user@host> set date ntp 78.46.194.186
```

## ④ NTP サーバと時刻同期(自動アップデート)

例) NTP サーバ 78.46.194.186 と 88.198.34.114 へ時刻同期  
78.46.194.186 を優先サーバとして使用

```
user@host# set system ntp server 78.46.194.186 prefer
user@host# set system ntp server 88.198.34.114
```

# Time & NTP

## 設定の確認

```
user@host> show
system {
    time-zone Asia/Tokyo;
    ntp {
        server 78.46.194.186 prefer;
        server 88.198.34.114;
    }
}
```