

Juniper SRX 日本語マニュアル

Login

JUNIPER
NETWORKS

Engineering
Simplicity

はじめに

Login について説明します。

※手順内容は「SRX300」、JUNOS「19.4R3-S1」にて確認を実施しております。
実際の設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります。
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください。

<https://www.juniper.net/documentation/>

2021年7月

Login(工場出荷時)

工場出荷時にはパスワードが設定されていないため、パスワード無しでログインが可能

```
Amnesiac (ttyu0)
login: root

--- JUNOS 19.4R3-S1.3 built 2020-12-02 21:44:48 UTC

root@%
```

shell モードから operational モードへ移行

```
root@% cli
root>
```

※工場出荷時は root ユーザのパスワードが設定されていないため、パスワードの設定が必須

Login (root ユーザ)

root ユーザでログイン

```
SRX300 (ttyu0)
login: root
Password:

--- JUNOS 19.4R3-S1.3 built 2020-12-02 21:44:48 UTC

root@SRX300%
```

shell モードから operational モードに移行

```
root@% cli
root>
```

※ root ユーザは shell モードに入る

Login (root ユーザ以外)

root ユーザ以外でログイン

```
SRX300 (ttyu0)
login: user
Password:

--- JUNOS 19.4R3-S1.3 built 2020-12-02 21:44:48 UTC

user@SRX300>
```

- ※ root ユーザ以外は operational モードに入る
- ※ プロンプトは“ユーザ名@ホスト名”と表示される