

Juniper SRX 日本語マニュアル

Time & NTP の CLI 設定

JUNIPER
NETWORKS

Engineering
Simplicity

はじめに

Time & NTP の CLI 設定方法について説明します。

※手順内容は「SRX300」、JUNOS「19.4R3-S1」にて確認を実施しております。
実際の設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります。
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください。

<https://www.juniper.net/documentation/>

2021年7月

Time & NTP

手動アップデート

- 手動で内部時計を設定
例) 2021年5月15日 12:00

```
user@host> set date 202105151200.00
```

- NTP サーバと時刻を手動で同期
例) NTP サーバ 78.46.194.186 へ時刻同期

```
user@host> set date ntp 78.46.194.186
```

自動アップデート

- Time Zone の設定
例) Asia/Tokyo を指定

```
user@host# set system time-zone Asia/Tokyo
```

- NTP サーバの設定
例) NTP サーバ 78.46.194.186(優先) と 88.198.34.114 と時刻同期

```
user@host# set system ntp server 78.46.194.186 prefer
user@host# set system ntp server 88.198.34.114
```

Time & NTP

設定の確認

```
user@host# show
system {
  time-zone Asia/Tokyo;
  ntp {
    server 78.46.194.186 prefer;
    server 88.198.34.114;
  }
}
```

Time & NTP

動作の確認

```
user@srx> show system uptime ※現在の時間を確認
```