

Juniper SRX 日本語マニュアル

インタフェースの CLI 設定

JUNIPER
NETWORKS

Engineering
Simplicity

はじめに

インタフェースの CLI 設定について説明します。

※手順内容は「SRX300」、JUNOS「19.4R3-S1」にて確認を実施しております。
実際の設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります。
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください。

<https://www.juniper.net/documentation/>

2021年7月

インタフェース

以下の設定を行う場合の コマンド例となります。

- ge-0/0/1 に 192.168.20.2/24
- セキュリティゾーン trust を定義
- ge-0/0/1 に セキュリティゾーン trust をアサイン

インタフェース

1. ge-0/0/1 に 192.168.20.2/24 を設定

```
user@srx# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 192.168.20.2/24
```

2. セキュリティゾーン trust を定義

```
user@srx# set security zones security-zone trust
```

3. ge-0/0/1 に セキュリティゾーン trust をアサイン

```
user@srx# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/1.0
```

インタフェース

設定の確認

```
user@srx# show
security {
  zones {
    security-zone trust {
      interfaces {
        ge-0/0/1.0;
      }
    }
  }
}
interfaces {
  ge-0/0/1 {
    unit 0 {
      family inet {
        address 192.168.20.2/24;
      }
    }
  }
}
```