

Juniper SRX 日本語マニュアル

DHCP Client の CLI 設定

JUNIPER
NETWORKS

Engineering
Simplicity

はじめに

DHCP Client の CLI 設定について説明します。

※手順内容は「SRX300」、JUNOS「19.4R3-S1」にて確認を実施しております。
実際の設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります。
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください。

<https://www.juniper.net/documentation/>

2021年7月

DHCP Client

1. DHCP Client として動作させるインタフェース設定
例) ge-0/0/0 をDHCP Client として設定

```
user@srx# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet dhcp
```

2. インタフェースをゾーンにバインドし、DHCP サービスを許可
例) untrust ゾーンにバインド

```
user@srx# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0  
user@srx# set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services dhcp
```

DHCP Client

設定の確認

```
user@srx# show
security {
  zones {
    security-zone untrust {
      host-inbound-traffic {
        system-services {
          dhcp;
        }
      }
      interfaces {
        ge-0/0/0.0;
      }
    }
  }
}
interfaces {
  ge-0/0/0 {
    unit 0 {
      family inet {
        dhcp;
      }
    }
  }
}
```