

## Viewing Predefined Global Parameters (SRC CLI)

---

**Purpose** View predefined global parameters.

**Action** user@host> **show configuration policies global-parameters**  
**?**

Possible completions:

<name>	Parameter name
any	Parameter name
bwIf	Parameter name
fc_assured	Parameter name
fc_besteffort	Parameter name
fc_expedited	Parameter name
fwEnterpriseMaxPriority	
	Parameter name
fwEnterpriseMinPriority	
	Parameter name
fwMaxPriority	Parameter name
fwMinPriority	Parameter name
gfwIf	Parameter name

