# SSG to SRX Migration ScreenOS から Junos OS へのマイグレーションガイド 2018年6月 ジュニパーネットワークス株式会社



Engineering Simplicity

Short Ver.

# はじめに

本資料は、SSG(ScreenOS)とSRXシリーズ(Junos OS)の設 定の違いおよび、基本的な Junos OS CLI の操作を説明してい ますので、SRX マイグレーションガイドとしてご利用ください。

各機能の詳細は、ユーザガイドなどをご参照ください。

\* SRX300、Junos 15.1X49-D130 をベースに作成しております





第7章:

第8章: resec

### 第1章:設定の基礎 P. 4 第2章: 基本オペレーション P. 15 第3章:管理設定 P. 31 第4章: ゾーン / ルーティング 第5章:オブジェクト Short Ver. 第6章

第9章: HA(High Availablity)



# 第1章: 設定の基礎

Junos OS の操作



アジェンダ

- 1-1. Junos OS のモード
- 1-2. SSG と SRX 基本的なコマンドの違い
- 1-3. 設定ファイルの仕組み
- 1-4. 設定操作の基本コマンド







# 1-1. Junos OS のモード(2/2) root ユーザでログインした場合はシェルモードから開始 root ユーザ以外でログインした場合はオペレーショナルモードから開始





# 1-2. SSG と SRX 基本的なコマンドの違い SSG と SRX の基本的なコマンドの違い

操作	SSG(ScreenOS)	SRX(Junos OS)		
設定	set	set		
削除	unset	delete		
設定の確定	即反映 *	commit		
保存	save	commit		
確認コマンド	get	show		

\* commit 相当のコマンド無し



8

# 1-3. 設定ファイルの仕組み(1/4)

SSG は設定後すぐコマンドが反映

SRX は設定後 commit を使用してコマンドを反映

• SSG

config の確認

- 設定コマンドによって設定を config に反映
- 稼働中の設定ファイル
- 機器の電源断時に消去

SSG5-> get config

### saved config の確認

- save コマンドによって稼働中の設定ファイルをフラッシュ領域に保存
- 機器の電源断時においても保持

SSG5-> get config saved



# 1-3. 設定ファイルの仕組み(2/4)

### SRX 設定の反映動作

- SRX
- コンフィグレーションモードにて任意の設定を実行 (Candidate Config の編集)

root@SRX300# set configuration-command

- commit で設定を反映 (Active Config の確定)





# 1-3. 設定ファイルの仕組み(3/4)

### • SRX

Candidate Config (候補設定)の確認

- 編集中の設定ファイル
- 設定コマンドによって設定を Candidate Config に反映

root@SRX300# show

Active Config (稼働設定)の確認

- commit で確定された稼働中の設定

root@SRX300> show configuration

root@SRX300# run show configuration



# 1-3. 設定ファイルの仕組み(4/4)

SRX は変更前のコンフィグが自動でバックアップ 設定を機器の再起動をせずにバックアップから復元することが可能

- SRX
- 設定の復元 (rollback)

```
root@SRX300# rollback rollback-number
root@SRX300# commit
```





# 1-4. 設定操作の基本コマンド(1/2)

### SRX 設定の操作オプション

- SRX
- Active Config と Candidate Config の差分の確認 (compare)

root@SRX300# show | compare

- Candidate Config の構文エラーの確認 (check)

root@SRX300# commit check

- 設定ファイルを set 形式で表示 (display set)

root@SRX300# show | display set

root@SRX300> show configuration | display set

- 設定ファイルの連続表示 (no-more)

root@SRX300# show | no-more



# 1-4. 設定操作の基本コマンド(2/2)

### SRX 設定 その他のコマンド

• SRX

### - コンフィグレーションモードにおけるオペレーショナルモードのコマンドの実行 (run)

root@SRX300# run operational-mode-command

- 特定の設定の無効化(deactivate)

root@SRX300# deactivate configuration-command

- 無効化された設定の有効化 (activate)

root@SRX300# activate configuration-command



# 第2章: 基本オペレーション

デバイスのオペレーション操作



アジェンダ

2-1. 初期化・シャットダウン手順
2-2. 設定のバックアップ・リストア
2-3. レスキュー設定
2-4. OS アップグレード
2-5. パスワードリカバリー手順



# 2-1. 初期化・シャットダウン手順(1/3)

SSG はコンフィグを削除し再起動することで初期化 SRX はデフォルトのコンフィグを読み込むことで初期化

#### • SSG

```
SSG5-> unset all
Erase all system config, are you sure? y/[n] y
SSG5-> reset
Configuration modified, save? [y]/n n
System reset, are you sure? y/[n] y
In reset ...
```



# 2-1. 初期化・シャットダウン手順(2/3)

### • SRX

初期化は削除したいデータに応じて選択可能(3通り)

- 工場集荷時の設定をロード

root@SRX300# load factory-default
warning: activating factory configuration

[edit]
root@SRX300# set system root-authentication plain-text-password
New password: password
Retype new password: password

### - ユーザ作成データを削除

root@SRX300> request system zeroize warning: System will be rebooted and may not boot without configuration Erase all data, including configuration and log files? [yes,no] (no) **yes** 

#### ※コマンドを入力すると再起動が自動開始

- USB メモリやコンパクトフラッシュからフォーマット(全データ削除)



# 2-1. 初期化・シャットダウン手順(3/3)

SSG は電源オフで直接システムを停止(コマンドなし) SRX はコマンドでシステムを停止

- SSG
- (SSG5 の場合) 電源ボタンがないため電源ケーブルを抜線することでシステムを停止
- SRX
- システム停止および電源オフ

root@SRX300> request system power-off
Power Off the system ? [yes,no] (no) yes
Shutdown NOW!

### システム停止

```
root@SRX300> request system halt
Halt the system ? [yes,no] (no) yes
--- snip ---
The operating system has halted.
Please press any key to reboot.
```



## 2-2. 設定のバックアップ・リストア(1/6)

SSG はターミナルにコンフィグを直接コピー & ペーストすることでロード SRX は load コマンド実行後に直接コピー & ペーストすることでロード ロードするコンフィグの形式によって選択が可能 (ツリー形式、set 形式)

- SRX
  - ツリー形式
- ロード開始の準備

root@SRX300# load override terminal
[Type ^D at a new line to end input]

- コンフィグのロード(Ctrl + D で確定、Ctrl + C でキャンセル)
- 設定を commit

root@SRX300# commit
commit complete



2-2. 設定のバックアップ・リストア(2/6)

• SRX

set 形式

- コンフィグの削除

root@SRX300# delete
This will delete the entire configuration
Delete everything under this level? [yes,no] (no) yes

- ロード開始の準備

root@SRX300# load set terminal
[Type ^D at a new line to end input]

- コンフィグのロード(Ctrl + D で確定、Ctrl + C でキャンセル)
- 設定を commit

root@SRX300# commit
commit complete



# 2-2. 設定のバックアップ・リストア(3/6)

### SRX は設定ファイルのローカル保存およびロードが可能

- SRX
- 設定ファイルの保存

root@SRX300# save filename

・ 設定ファイルの確認

root@SRX300 /cf/root/:	root@SRX300# run file list detail /cf/root/:						
total block	s: 36						
-rw-rr	1 root	wheel	361	Mar	4	17 <b>:</b> 58	.cshrc
-rw-rr	1 root	wheel	1090	Mar	4	17 <b>:</b> 58	.login
-rw-rr	1 root	wheel	215	Mar	4	17:58	.profile
-rw-rr	1 root	wheel	6962	May	22	16:01	SRX300.cfg
total files	: 4						

#### 設定ファイルのロード

root@SRX300# load override filename
root@SRX300# commit



# 2-2. 設定のバックアップ・リストア(4/6) SSG は TFTP サーバへコンフィグをバックアップ SRX は FTP サーバ等へコンフィグをバックアップ

#### • SSG

SSG5-> save config to tftp *ip-address filename* 

- SRX
- ツリー形式のコンフィグバックアップ

root@SRX300# save ftp://user-name:password@ip-address/filename

- set 形式のコンフィグバックアップ

root@SRX300# show | display set | save ftp://user-name:password@ip-address/filename



# 2-2. 設定のバックアップ・リストア(5/6)

SSG は TFTP サーバからコンフィグを一旦コンパクトフラッシュに読み込み 再起動することでリストア

SRX は FTP サーバ等から再起動せずリストア可能

- SSG
- TFTP サーバからのコピー

SSG5-> save config from tftp **ip-address filename** to flash

#### - 再起動

```
SSG5-> reset
System reset, are you sure? y/[n] y
In reset ...
```



# 2-2. 設定のバックアップ・リストア(6/6)

- SRX
- FTP サーバからのコピー

root@SRX300> ftp ip-address 220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0 Name (10.1.1.1:root): user-name 331 User name ok, need password Password: password 230 User logged in Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> get filename

- コンフィグのリストア
  - ツリー形式のコンフィグのリストア

root@SRX300# load override filename
root@SRX300# commit

- set 形式のコンフィグのリストア

root@SRX300# load set filename
root@SRX300# commit



## 2-3. レスキュー設定

## SSG はレスキューコンフィグのリストア時に再起動が必要 SRX は再起動なしでリストア可能

- SSG
- レスキューコンフィグの作成

SSG5-> save config to last-known-good

- レスキューコンフィグの状態へリストア

SSG5-> exec config rollback

- SRX
- レスキューコンフィグの作成

root@SRX300> request system configuration rescue save

- レスキューコンフィグの状態へリストア

root@SRX300# rollback rescue root@SRX300# commit



## 2-4. OS アップグレード

### SSG は TFTP サーバ経由で OS をアップグレード SRX はローカルファイルや FTP サーバ経由で OS をアップグレード

#### • SSG

SSG5-> save software from tftp **ip-address filename** to flash

### • SRX

- ローカルファイルでの OS アップグレード

root@SRX300> request system software add directory/filename

- FTP サーバより直接 OS アップグレード

root@SRX300> request system software add ftp://user-name:password@ip-address/filename



## 2-5. パスワードリカバリー手順(1/3)

SSG はパスワードのみのリカバリーが不可のためコンフィグ初期化が必要 SRX は root ユーザのパスワード初期化が可能

- SSG
- 以下いずれかの方法でコンフィグ初期化
   リカバリーピンホールを押しながら電源を入れる
   ユーザ名、パスワード共にシリアル番号を入力

# 2-5. パスワードリカバリー手順(2/3)

- SRX
- 機器起動中に以下を実行

```
--- snip ---
/kernel data=0xba0974+0x152ba4 syms=[0x4+0xa0810+0x4+0xf0441]
Hit [Enter] to boot immediately, or space bar for command prompt.
Booting [/kernel] in 1 second...
Type '?' for a list of commands, 'help' for more detailed help.
loader> boot -s
Kernel entry at 0x801000c0 ...
--- snip ---
System watchdog timer disabled
Enter full pathname of shell or 'recovery' for root password recovery or RETURN for /bin/sh:
recovery パスワードリカバリーを開始
Performing system setup ...
```

# 2-5. パスワードリカバリー手順(3/3)

• SRX (続き)



# 第3章:管理設定

Administration 設定



アジェンダ

- 3-1. 管理アカウントの設定
- 3-2. 初期設定
- 3-3. IP アドレス設定
- 3-4. ログ設定
- 3-5. NTP
- 3-6. SNMP



# 3-1. 管理アカウントの設定(1/2)

SSGとSRX は共に管理者アカウントとしてデフォルトのユーザが存在

• SSG

- ユーザ名:netscreen パスワード:netscreen
- 以下のコマンドでユーザ名、パスワードの変更が可能

SSG5-> set admin name **user-name** SSG5-> set admin password **password** 

- SRX
- ユーザ名:root パスワード:なし
- 以下のコマンドでパスワードを設定

root@SRX300# set system root-authentication plain-text-password
New password: password
Retype new password: password



# 3-1. 管理アカウントの設定(2/2)

SSG は 2つの権限が設定可能 SRX はクラスを使い権限の割り当てが可能

• SSG

SSG5-> set admin user **user-name** password **password** privilege [all | read-only]

- SRX
- デフォルトで 4つのクラス (operator、read-only、super-user、unauthorized)

root@SRX300# set system login user user-name class class-name authentication plain-textpassword New password: password Retype new password: password



# 3-2. 初期設定(1/2)

### SSG はホスト名、タイムゾーン、サマータイム、時間を設定 SRX はホスト名、タイムゾーン、時間を設定

#### • SSG

SSG5-> set hostname host-name
SSG5-> set clock timezone 9
SSG5-> set clock dst-off
SSG5-> set clock mm/dd/yyyy hh:mm:ss

### • SRX

root@SRX300# set system host-name host-name root@SRX300# set system time-zone Asia/Tokyo root@SRX300# run set date YYYYMMDDhhmm.ss



# 3-2. 初期設定(2/2)

### 時間設定の確認

#### • SSG

SSG5-> get clock
Date 11/21/2013 11:27:15, Daylight Saving Time disabled
The Network Time Protocol is Disabled
Up 14 hours 24 minutes 8 seconds Since 20Nov2013:21:03:07
1385033235.948425 seconds since 1/1/1970 0:0:0 GMT
GMT time zone area 9:00
GMT time zone offset -9:00

### • SRX

root@SRX300> show system uptime Current time: 2018-05-25 09:06:36 UTC Time Source: LOCAL CLOCK System booted: 2018-05-17 15:19:33 UTC (1w0d 17:47 ago) Protocols started: 2018-05-17 15:19:33 UTC (1w0d 17:47 ago) Last configured: 2018-05-21 17:24:04 UTC (3d 15:42 ago) by root 9:06AM up 7 days, 17:47, 1 user, load averages: 0.12, 0.11, 0.08



## 3-3. IP アドレス設定(1/3)

SRX のポートは L2 と L3 の 2種類 IP アドレスを設定するポートに L2 が設定されている場合は削除が必要 (SSG のブリッジグループに類似)

• SRX



- L2 設定の削除

root@SRX300# delete interfaces ge-0/0/1 unit 0 family ethernet-switching



## 3-3. IP アドレス設定(2/3)

### SSG はインタフェースと IP アドレスを設定 SRX はインタフェースとロジカルユニット、アドレスファミリー、IP アドレスを設定

#### • SSG

SSG5-> set interface interface-name ip ip-address

### • SRX

root@SRX300# set interfaces interface-name unit number family inet address ip-address

<設定例>

ge-0/0/1の unit 0に IPv4のアドレス 10.1.1.1/24を設定

root@SRX300# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24



# 3-3. IP アドレス設定(3/3)

### IP アドレスの確認

#### • SSG

SSG5-> get interface A - Active, I - Inactive, U - Up, D - Down, R - Ready							
Name	IN VSYS ROOL: IP Address	Zc	one	MAC	VLAN	State	VSD
bri0/0	0.0.0/0	Ur	ntrust	N/A	-	D	-
eth0/0	10.1.8.254/24	Τı	rust	001b.c035.c980	-	U	-

### • SRX

root@SRX300> show inte:	rfaces t	cerse				
Interface	Admin	Link	Proto	Local	Remote	
ge-0/0/0	up	up				
ge-0/0/0.0	up	up				
~ 途中省略 ~						
ae-0/0/1	นต	นซ				
ge-0/0/1.0	up	up	inet	10.1.1.1/24		
ユニット番号						

# 3-4. ログ設定(1/3)

### SSG はイベントログやトラフィックログを機器に保存し get log で確認可能 SRX は設定のログを /var/log 配下のファイルとして保存し show log で確認可能

#### • SSG

#### • SRX

root@SRX300> show log messages Nov 21 11:39:31 SRX300 login[3055]: LOGIN\_INFORMATION: User root logged in from host [unknown] on device ttyu0 Nov 21 11:39:41 SRX300 login: Login attempt for user root from host [unknown]



# 3-4. ログ設定(2/3)

SSG はログの保存先は固定

### SRX はログの保存先をファイル名、ファシリティ、レベルで設定可能

- SRX
- ログ設定

root@SRX300# set system syslog file file-name facility level

- 文字列を指定することでフィルターが可能

root@SRX300# set system syslog file file-name match regular-expression



# 3-4. ログ設定(3/3)

### SSG はログの単位で syslog サーバへ転送するかを設定 SRX はファシリティ等で転送するログを指定

#### • SSG

SSG5-> set syslog config server-address log ( event | traffic | event )
SSG5-> set syslog enable

#### • SRX

root@SRX300# set system syslog host server-address facility level

※SRX のトラフックログに関しては、ログの収集モードによって設定が異なる 「第6章セキュリティポリシー」で別途詳細





### SSG は NTP の有効化と NTP サーバを指定 SRX は NTP サーバを指定

#### • SSG

SSG5-> set clock ntp
SSG5-> set ntp server server-address

#### • SRX

root@SRX300# set system ntp server server-address



### 3-6. SNMP

### SSG は SNMP コミュニティと SNMP ホストを設定 SRX は SNMP コミュニティと SNMP トラップグループを設定

- SSG
- SNMP v1、v2c をサポート

SSG5-> set snmp community community-name ( Read-Write | Read-Only ) trap-off version v2c SSG5-> set snmp host community-name manager-address trap v2

- SRX
- SNMP v1、v2c、v3 をサポート

root@SRX300# set snmp community community-name authorization ( read-write | read-only )
root@SRX300# set snmp trap-group group-name version v2
root@SRX300# set snmp trap-group group-name targets manager-address
root@SRX300# set snmp trap-group group-name categories category





**Engineering** Simplicity