Juniper SRX 日本語マニュアル

36. Static Route の CLI 設定



Engineering Simplicity

はじめに

スタティックルートの CLI 設定について説明します。

※手順内容は「SRX300」、JUNOS「15.1X49-D140」にて確認を実施しております。





以下の設定を行う場合の コマンド例となります。

SRX300を上位のルータ機器に接続した構成で、上位ルータをデフォルトゲートウェイと設定(構成①) 上位ルータを介した、さらに上位のネットワークへのルート(スタティックルート)を設定する(構成②)



3

構成①のスタティックルートを設定

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.1.1.254

```
構成②のスタティックルートを設定
```

user@host# set routing-options static route 10.100.1.0/24 next-hop 10.1.1.254





設定の確認

```
user@host> show
routing-options {
    static {
        route 0.0.0.0/0 next-hop 10.1.1.254;
        route 10.100.1.0/24 next-hop 10.1.1.254;
    }
}
```



5

ルーティングの確認

user@host> show route inet.0: 4 destinations, 4 routes (4 active, 0 holddown, 0 hidden) + = Active Route, - = Last Active, * = Both 0.0.0.0/0 *[Static/5] 00:03:24 > to 10.1.1.254 via ge-0/0/0.0 10.1.1.0/24 *[Direct/0] 00:03:24 > via ge-0/0/0.0 10.1.1.1/32 *[Local/0] 00:23:21 Local via ge-0/0/0.0 10.100.1.0/24 *[Static/5] 00:00:04 > to 10.1.1.254 via ge-0/0/0.0

6