Juniper SRX 日本語マニュアル

SNMPのCLI 設定



Driven by Experience

THE POINT

はじめに

- ◆ 本マニュアルは、SNMPのCLI設定について説明します
- ◆ 手順内容は SRX300、Junos 21.2R3-S2 にて確認を実施しております
- ◆ 実際の設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります

各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください

https://www.juniper.net/documentation/

◆ 他にも多数の SRX 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております

https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/security.html

2



以下の設定を行う場合のコマンド例となります

設置場所	lab
連絡先	labguy@juniper.net
コミュニティ名	public
権限	read-write
インタフェース	ge-0/0/0.0 にて SNMP アクセスを許可
アクセス制限	172.16.0.0/16 からの SNMP アクセスを許可
	172.16.0.0/16 以外からの SNMP アクセスを拒否







1. 設置場所と連絡先を設定します (任意)

user@srx# set snmp location lab
user@srx# set snmp contact "labguy@juniper.net"

2. コミュニティ名と権限を設定します

user@srx# set snmp community public authorization read-write

3. インタフェースにて SNMP アクセスを許可します

user@srx# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic system-services snmp

4. SNMP アクセス制限を設定します (任意)

user@srx# set snmp community public clients 172.16.0.0/16
user@srx# set snmp community public clients 0.0.0.0/0 restrict



SNMP

設定の確認

user@srx# show
security {
zones {
security-zone trust {
interfaces {
ge-0/0/0.0 {
host-inbound-traffic {
system-services {
snmp;
}
}
}
}
}
}
}
snmp {
location lab;
contact "labguy@juniper.netcontact";
community public {
authorization read-write;
clients {
172.16.0.0/16;
0.0.0/0 restrict;
}







OID の確認1

user@srx> show snmp mib walk jnxMibs jnxBoxClass.0 = jnxProductLineSRX300.0 jnxBoxDescr.0 = Juniper SRX300 Internet Router jnxBoxSerialNo.0 = CV2116AF0476 jnxBoxRevision.0 jnxBoxInstalled.0 = 2151900 jnxContainersIndex.1 = 1 jnxContainersIndex.2 = 2 jnxContainersIndex.7 = 7 jnxContainersIndex.8 = 8 jnxContainersIndex.9 = 9 ... (以下省略)

※show snmp mib walk 1.3.6.1.4.1.2636.3 でも同様の結果が得られる

OID の確認 2

user@srx> show snmp mib walk jnxOperatingDescr jnxOperatingDescr.1.1.0.0 = midplane jnxOperatingDescr.2.1.0.0 = PEM 0 jnxOperatingDescr.7.1.0.0 = FPC: FPC @ 0/*/* jnxOperatingDescr.8.1.1.0 = PIC: 6xGE,2xGE SFP Base PIC @ 0/0/* jnxOperatingDescr.9.1.0.0 = Routing Engine jnxOperatingDescr.9.1.1.0 = USB Hub



