Mist 設定マニュアル

- Site Configuration -

非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定

ジュニパーネットワークス株式会社 2024年8月 Ver 1.3





- ◆ 本マニュアルは、『非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定』について説明します
- ◆ 手順内容は 2024年8月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております 実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/</u>
- ◆ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります 各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/</u>
- ◆ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております <u>https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html</u>
- ☆本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定

1. [Organization] から [Site Configuration] を 選択します

Juniper Mist	ORGANIZATION	NAME		
Monitor	Monitor 🖉	Vireless Wired WAN Ins	sights site Primary	
🚥 Marvis™	L.	T*	ATT Z	
	:AK	7	F.1)_F	
• Access Points	Priman			
Switches				
+ WAN Edges	Admin	WAN	Wired	
	Administrators	Applications	Campus Fabric	
	Audit Logs	Application Policy	Switch Templates	
🗸 Location	Inventory	Hub Profiles		
	Mobile SDK	Network Topology		
	Settings	Networks		
Site	Site Configuration	WAN Edge Templates		
Organization	Subscriptions			

2. Wi-Fi を利用した位置情報サービスの設定する Site を 選択します

Juniper Mist [~]	ORGANIZATION NAME				
Monitor	³ Sites				
⊞ Marvis™	Q Filter				
OClients					
	Name		RF Template	Time Zone	Address
Access Points	Primary Site	Japan		Asia/Tokyo	日本、〒163-1407 東京都
Switches	Site_01	Japan		Asia/Tokyo	日本、〒160-0023 東京都
	Site_02	Japan		Asia/Tokyo	日本、〒540-8570 大阪府
+ WAN Edges					
Mist Edges					
🗸 Location					
□0 Analytics					
Site					
\bigoplus Organization					

非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定

3. 非接続 Wi-Fi クライアントを表示するには 「WiFi Location Settings」で行います

設定を有効にする場合は、 [Enable Unconnected Clients] に チェックを入れます

WiFi Location Settings

Enable Unconnected Clients

Enable SPM

4. [Save] をクリックし変更内容を保存します

Change language (en)	▼ WED 11:28 AM
Delete Site	Clone Site Save Cancel







Wi-Fi を利用した位置情報の確認

1. [Location] から [Live View] を選択します



2. 該当の Site を選択し、Floorplan をクリックします

Juniper Mist®	ORGANIZATION NAME
🚱 Monitor	Live View site Primary Site -
⊞ Marvis™	Q Filter
Clients	45F
• Access Points	· BUILTER *
Switches	
+ WAN Edges	
Mist Edges	
✓ Location	

Wi-Fi を利用した位置情報の確認

3. Floorplan 画面右上の [Location Settings] ボタンをクリックします

[Show Unconnected Clients] にチェックを入れると、 Mist に接続されていない Wi-Fi 端末がフロアマップ上に表示されます







