Mist 設定マニュアル

- Site configuration -

APのメッシュ構成

ジュニパーネットワークス株式会社 2022年11月 Ver 1.1



はじめに

- ◆ 本マニュアルは、『APのメッシュ構成』について説明します
- ◆ 手順内容は 2022年11月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております 実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/
- ◆ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります 各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/</u>
- ◆ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております <u>https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html</u>



メッシュ構成の概要

APをメッシュ構成にすることで、リレーAP(中継局AP)はベースAP(基地局AP)と無線で通信を行います リレーAPはネットワーク機器とのケーブル接続が不要なため、配線工事のコスト削減が可能です



メッシュ構成の設定

1. メッシュ構成を設定する前に、メッシュ構成に 使用する全てのAPを、ネットワーク機器へ結線します (メッシュ構成の設定後、有線接続を解除します)



2. [Organization] から [Site Configuration] を 選択し、対象となる Site を選択します



メッシュ構成の設定

メッシュ構成を有効にするため「Mesh」で
 [Enable mesh networking]にチェックを入れます

Mesh	
Enable mesh networking	
DFS Scanning	
0.8.21602 以降で DFS チャネル使用可能	

4. [Save] をクリックし変更内容を保存します

E	TUE, 04:18 PM _ Q (
Settings	Delete Organization Save Cancel
'43-6c7453d03306	Management Connectio DHCP L2TP Management Tunnel Mist Tunnel
ovider	Support Access Allow Mist Support Team to access your Mist Organization @

メッシュ構成の設定

5. [Access Points] からメッシュ構成予定の APを選択します



 「Mesh」にて [Enable mesh networking] に チェックを入れます ベースAPまたはリレーAPどちらかの役割を選択します

Mesh	
Enable mesh networking	
Use as Mesh Base	
O Use as Mesh Relay	
Enable Grouping (1 - 9)	
Use as Mesh Base ベース AP(基地局 AP)に設定します メッシュ構成後もネットワーク機器と有線で接続します Use as Mesh Relay リレー AP(中継局AP)に設定します メッシュ構成後は無線で基地局APと接続します Enable Grouping グルーピングができます (1-9)	

6

メッシュ構成の設定

7. [Save] をクリックし変更内容を保存します

Locat	te Utilities 🔻 Save	Cancel	φ
guration gement f	ገ for site settings		
Enable	Use site setting		
l Width	Use site setting		
hannel	Use site setting		

8. メッシュ構成予定の全てのAPへ、ベースAPもしくは リレーAPの設定を行います



メッシュ構成の設定

9. APの一覧にて「ベース AP」と「リレー AP」の設定が確認できます

[表示メニュー]から [Mesh]を選択すると、リスト上にメッシュの設定状態が表示されます

2 AC	cess Points	site Secondary Site 👻					Inventory	Create Wireless Netwo	rks Claim APs 🗮	í	ŧ				
	Status	Version 🛛 🛛 Name	Total Bytes	Capabilities	VBLE	Model	2.4GHz Channel	5GHz Channel	< 1-2 of 2 3	-					
	Connected Connected	0.5.17360 Mesh_Relay 0.5.17360 Mesh_Base	20.5 kB 26.1 kB	\$ \$	0	AP41 AP41	6/20 1/20	36 +40/40 36 +40/40	l Mesh Relay Mesh Base		54.		6 GHz Channel	55.	6 GHz
						Mesh La Mesh Relay		1		57.		Mesh Group	58.	Netma	
										60.	✓	Mesh	61.	Upstre	
						Me	sh Bas	e			66.		Upstream Total Bytes	67.	Upstre

メッシュ構成の設定

10.ネットワーク機器からリレーAPの有線接続を解除します

※メッシュ設定後、数秒待ってからケーブル抜線してください





メッシュ構成の注意事項

- 現在メッシュをサポートしている AP は AP12, AP32/AP32E, AP33, AP41/AP41E, AP43/AP43E, AP61/AP61E, AP63/AP63E となります
- 1台のベース AP に対してリレー AP は最大4台までとなります
- リレーAP に対してリレー AP を配置するマルチホップには対応しておりません
- ベース AP とリレー AP 間は 5Ghz(0.8.21602 以降で DFS チャネル使用可能)での接続となります
- 有線接続した AP と比較して、スループットなどパフォーマンスが低下する可能性があります
- ・ リレー AP は全て同じ VLAN 設定になります





