Mist 設定マニュアル

- Site Configuration -

混雑状況分析の設定

ジュニパーネットワークス株式会社 2024年8月 Ver 1.2





- ◆ 本マニュアルは、『混雑状況分析 (Occupancy Analytics) の設定』について説明します
- ◆ 手順内容は 2024年8月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております 実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/</u>
- ◆ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります 各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/</u>
- ◆ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております <u>https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html</u>
- ☆本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

1. [Organization] から [Site Configuration] を 2. 対象となる Site を選択します 選択します

Juniper Mist®		INAME	
Monitor	Monitor	Vireless Wired WAN In	sights site Primary
🚥 Marvis™	E.	F.*	All X
Clients	74	P	F.1)-F
• Access Points	Primar		
Switches		y Sile s	
+ WAN Edges	Admin	WAN	Wired
	Administrators	Applications	Campus Fabric
	Audit Logs	Application Policy	Switch Templates
🗸 Location	Inventory	Hub Profiles	
	Mobile SDK	Network Topology	
	Settings	Networks	
Site	Site Configuration	WAN Edge Templates	
Organization	Subscriptions		

Juniper Mist [~]	ORGANIZATI	ION NAME			
Monitor	³ Sites				
⊞ Marvis™	Q Filter				
Oclients					
• Access Points	Name Primary Site		RF Template	Time Zone Asia/Tokyo	Address 日本、〒163-1407 東京都
Switches	Site_01	Japan		Asia/Tokyo	日本、〒160-0023 東京都
	Site_02	Japan		Asia/Tokyo	日本、〒540-8570 大阪府
Mist Edges					
🗸 Location					
□□ Analytics					
Gite Site					
Organization					

最小滞在時間の設定

3. 混雑状況分析の設定は「Occupancy」で行います

Occupancy	
Occupancy Analytics	
Minimum Dwell Duration	
value in seconds	
Public Occupancy Dashboard	
Enable	
Notifications 🕜	
Enable	
Occupant Types	
Connected WiFi Clients	
Mobile Apps	
Assets / Badges	

4. クライアントの最小滞在時間を設定します 指定時間に満たないクライアントはカウントされません

Occupancy	
Occupancy Analytics	
Minimum Dwell Duration	
120	

混雑状況の公開

5. 混雑状況を公開する場合は「Public Occupancy Dashboard」を [Enable] にチェックをします

Occupancy Occupancy Analytics Minimum Dwell Duration	
Public Occupancy Dashboard Image: Public Occupancy Dashboard Visualization Mode Visualization Mode Image: Occupancy Dashboard Image: Occupancy Dashboard	 視覚化のモードを選択します Zone Occupancy 会議室や事務室などを一つのゾーンとして設定し、ゾーンの容量により 混雑状況を計算し、各ゾーンのリスクレベルを決定します Client Density ゾーンの滞在者を合計し、各ゾーンの相対的な混雑状況をヒートマップ として表示します
Occupant Types Connected WiFi Clients Mobile Apps Assets / Badges	

混雑状況の公開

6. 「Public Occupancy Dashboard」を [Enable] に設定後 [Save] で保存すると QR コードと URL が記載されたポップアップが表示されます



混雑状況の公開

7. QR コードと URL は設定保存後の「Public Occupancy Dashboard」で確認できます リンク先にはリアルタイムでフロアの混雑状況が表示されます QR コードもしくは URL を公開することで、Mist 管理者以外のユーザや来訪者からも混雑状況を確認できます

Occupancy	
Occupancy Analytics	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Minimum Dwell Duration	
value in seconds	
Public Occupancy Dashboard	
C Enable	
Visualization Mode 2 QR コードが表示されます	Zone Occupancy 18F~
Zone Occupancy O Client Density	Zones (1)
URL	28 Room48
https://app.ac2.mist.com/occupancy?token=;	
Notifications 😮	
	48
	Safe

7

混雑状況の通知を受け取る

8. 混雑状況が閾値を超えた場合に通知を受け取るには「Notifications」を [Enable] にチェックし、 通知を受け取るメールアドレスを登録します



クライアントタイプの設定

9. 混雑状況をより詳細に知るために、Wi-Fi に接続したクライアント以外も分析に含めることが可能です 「Occupant Types」にて必要な項目にチェックを入れます



10. [Save] をクリックし変更内容を保存します

Change language (en) 👻 WED 11:28 AM 🖉 💡 🕐
Delete Site Clone Site Cancel







