Mist 設定マニュアル

- Wired Assurance -

スイッチへの IP の設定

ジュニパーネットワークス株式会社 2023年12月 Ver 1.1





- ◆ 本マニュアルは、『Wired Assurance におけるスイッチへの IP の設定』について説明します
- ◆ 手順内容は 2023年12月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております 実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/</u>
- ◆ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります 各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/</u>
- ◆ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております <u>https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html</u>
- ☆本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

1. [Switches] を選択し、一覧から設定する [スイッチ] をクリックします

Juniper Mist [∞]	LIVE DEMO						MON 10:3	зам 🛆 🤤 🧬
Monitor	16 Switches site Live-	Demo 🔻 List To	opology Location	1	0:33:03 AM	(updates every 3	minutes) 🗘	Inventory 📑
⊞ Marvis™		13	3	32	181 W			
Clients		Cloud Connected Switches	Discovered Win Switches	red Clients Tota	Allocated A Power	P		
• Access Points	69% Switch-AP Affinity 100	% PoE Compliance 1009	6 VLANs 62% V	ersion Compliance	94%	Switch Uptime	100% Config	Success
Switches	Q Filter							
+ WAN Edges								
	Status	Name	IP Address	Model	Mist APs	Wireless Clients	Wired Clients	Insights
Mist Edges		daluu9485ad	3c-8c-93-94-85-ad	EX2300-C-12P	1	0		
🗸 Location		EVPN-EX4400_Core_1	172.16.254.2	EX4400-48P	0	0	б	Switch Insights
D Analytics	□ 🔆 🔄 Disconnected	EVPN-EX4400_Core_2		EX4400-24MP	0	0		Switch Insights
	🗆 🔆 🔄 Disconnected	EVPN-EX4400-Access-1		EX4400-24P	0	0		Switch Insights
	🗆 🔆 🔄 Disconnected	EVPN-EX4400-Access2		EX4400-24MP	0	0		Switch Insights
Organization	Connected	ld-cup-idf-a-core	10.100.1.47	EX4100-48MP	1	3	8	Switch Insights

3

2. 「IP CONFIGURATION」の項目にて設定を行います

Switch Configuration							
	Disable Configuration Management						
Device							
INFO	IP CONFIGURATION	PORT CONFIGURATION					
Name EVPN-EX4400_Core_1	Configure IRB/SVI interfaces using DHCP or Static IP assignment IP Address	Port Profile Assignment * Site, Template, or System Defined					
letters, numbers, or -	DHCP Static Network (VLAN)	* ge-0/0/0-20 dot1x >					
	default 1	* ge-0/0/21 demoooooooo >					
lowercase letters, numbers, _ or - Notes	Additional IP Configuration	ge-0/0/29 AP >					
Add Notes	No IP Configuration defined	ge-0/0/31 AP 🔪 🗸					
	Add ir Conngaration						

Juniper Business Use Only

動的 IP アドレスを設定する場合は
 [DHCP] を選択します
 ※初期設定では DHCP が設定されます

Configure IRB/SVI interfaces using I P Address	DHCP or Static IP assignment
• DHCP 🔿 Static	
Network (VLAN)	
default	1 🗸
Additional IP Configuration	
No IP Configura	ation defined
	Add IP Configuration
NETWORKS] で設定し	た VLAN と紐づけること

4. 静的 IP アドレスを設定する場合は [Static] を選択し IP アドレス、サブネットマスクを入力します

IP CONFIGURATION					
Configure IRB/SVI interfaces using DHCP or Static	: IP assignment				
IP Address					
O DHCP Static					
IP Address					
Subpet Mask					
Network (VLAN)					
default	1~				
Additional IP Configuration					
No IB Configuration defined		i i			
No IP Configuration defined					
Add	IP Configuration				
Default Gateway					
Primary DNS	[NFTW	ORKS1 で影	と定した	VIAN	٢
	細づける	とが可能で	_/0/e 	,	0
Secondary DNS			9		++
	:::derau	it it nativ	e vla	N になり	より
DNS Suffix					
			JUI	NIPEr 📑	5

5. [Save] をクリックし編集内容を保存します







スイッチの IP CONFIGURATION (OUT OF BAND)の設定

1. イーサネットベースの管理ネットワークを使用する場合は、同じスイッチの設定項目内にある 「IP CONFIGURATION (OUT OF BAND)」の項目にて設定を行います

	Configuration is Managed by Mist	Disable Configuration Management
Device		
INFO	IP CONFIGURATION	PORT CONFIGURATION
Name EVPN-EX4400_Core_1	Configure IRB/SVI interfaces using DHCP or Static IP assignment IP Address	Port Profile Assignment * Site, Template, or System Defined
letters, numbers, or -	DHCP Static Network (VLAN)	* ge-0/0/0-20 dot1x >
	default 1	* ge-0/0/21 demoooooooo >
lowercase letters, numbers, _ or - Notes	Additional IP Configuration	ge-0/0/29 AP 🔪
Add Notes	No IP Configuration defined	ge-0/0/31 AP 🔪
	Add IP Configuration	
IP CONFIGURATION (OUT OF BAND)		
IP Address DHCP Static 		

スイッチの IP CONFIGURATION (OUT OF BAND)の設定

動的 IP アドレスを設定する場合は
 [DHCP] を選択します
 ※初期設定では DHCP が設定されます

IP CONFIGURATION (OUT OF BAND)
IP Address DHCP Static

3. 静的 IP アドレスを設定する場合は [Static] を選択します IP アドレスとサブネットマスクを入力します

IP CONFIGURATION (OU	T OF BAND)
Out of band IP address r	nust be supplied
IP Address DHCP Static IP Address	
xxx.xxx.xxx.xxx or {{siteVa	r}}.xxx.xxx
Subnet Mask	

スイッチの IP CONFIGURATION (OUT OF BAND)の設定

4. [Save] をクリックし編集内容を保存します







Thank you

