#### Mist 設定マニュアル

- Access Points -

### AeroScoutの設定

**ジュニパーネットワークス株式会社** 2021年7月 Ver 1.0



#### はじめに

- ◆本マニュアルは、『AeroScoutの設定』について説明します
- ◆ 手順内容は 2021年7月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております 実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/
- ◆ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります 各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/</u>
- ◆ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております <u>https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html</u>

## アクセスポイント AeroScoutの設定

1. [Access Points] クリック後、対象のアクセスポイントをクリックします

Mist	TS-PC	oc					Т	HU, 03:00 P	м 2 Ç (	?)
Monitor		cess Point	S site Tokyo	o_Office 🔻	Inve	entory Create W	/ireless Netwo	rks Cla	im APs 🚊 🗘	
<b>∱</b> Marvis™				1	0 1					
O) Clients				Access Points Wirele	ess Clients AP43		ר			
• Access Points			100% Conn	ection Status 100%	VLANs 0% V	ersion Compliance	J			
Switches	Filter	٩								
Gateways									≮ 1-1 of 1 ≯	
		Status	Name	MAC Address	Site	IP Address	Uptime	Model	Version	
Location		Connected	Tokyo_AP1F_01	d4:20:b0:c1:63:cd	Tokyo_Office	192.168.1.23	22h 39m	AP43	0.9.22325	

アクセスポイント AeroScoutの設定

2. AeroScout欄にて設定を実施します

AeroScout Configure AeroScout AeroScoutの設定	を有効化します
(Please contact support for recommended firmware)	AeroScoutサーバーのホスト名を設定します
Wi-Fi Client Location	

### アクセスポイント AeroScoutの設定

#### 3. [Save]をクリックすれば、設定完了です

Mist	<b>TS-POC</b> THU, 05:12 PM 2 Q	?
🕢 Monitor		>
<b>▲</b> Marvis™		
Clients	Name IP Address	



# Thank you

