Mist 運用マニュアル Alert メッセージ 確認手順

ジュニパーネットワークス株式会社 2022年4月 Ver 1.0



はじめに

- ◆ 本マニュアルは、『 Alert メッセージの確認手順 』について説明します
- ◆ 手順内容は 2022年4月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております 実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/
- ◆ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります 各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/</u>
- ◆ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております <u>https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html</u>



■運用ケース(例)

・ Alert メッセージを確認したい時







Alert メッセージ 確認

1. [Monitor] から [Alerts] をクリックします



2. [site] から 対象拠点(site name)、もしくは、Entire Orgですべてのサイトを選択します



Alert メッセージ 確認

重要度(CRITICAL/WARNING/INFORMATION)と件数を確認します
 ※それぞれの重要度の色分けは、Alert Configuration > Alerts Types の先頭の色に対応します

LIVE DEMO			
Alerts site Live-Demo	Any Type 🔻		
67 CRITICAL 17 WARNING O INFORMATION	Alert Types		
	• /irtual Chassis - New device elected for Active Role		✓
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/irtual Chassis Member Deleted		
	3GP Neighbor State Changed		
	Device restarted		
	Switch restarted		
	 Virtual Chassis Member Added 		
	 Device offline alert after 15 minutes when device offline Ø 	✓	✓
	Gateway DHCP Pool Exhausted		✓

Alert メッセージ 確認



Thank you

