## Mist 運用マニュアル ヒートマップ 確認手順

ジュニパーネットワークス株式会社 2023年5月 Ver 1.1



### はじめに

◆ 本マニュアルは、『ヒートマップ 確認手順』 について説明します

- ◆ 手順内容は 2023年5月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております 実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/
- ◆ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります 各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/</u>
- ◆ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております <u>https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html</u>

### ■ 運用ケース(例)

- ・ 無線のカバー範囲を確認したい時
- ・ ヒートマップを確認したい時







Mist では以下 3 種類のヒートマップを確認出来ます



© 2023 Juniper Networks

① 従来のヒートマップ 確認手順

1. [Monitor] から [Service Levels] をクリックします 2. [site] から対象拠点(site name)を選択します





① 従来のヒートマップ 確認手順

#### 3. Wireless Coverage までスクロールし、拡大ボタンをクリックします



6

① 従来のヒートマッフ 確認手順

#### 4.ヒートマップにて電波情報を確認します



JUNIPER

7

② チャネル情報を含んだヒートマッフ<sup>®</sup> 確認手順

1. [Site] から [Radio Management] をクリック をします

Mist	D LIVE DEMO		
Monitor	Monitor Wirele	ess Wired WAN Locat	ion Insights
⊞ Marvis™			
O) Clients		サ ウォーターフォー	ート・トライブ
• Access Points	Wired	Wireless	WAN Edge
Switches	Switch Configuration	3rd Party Tunnels	WAN Edge Pack
+ WAN Edges		Labels Packet Captures	
Mist Edges		Policy	
🗸 Location		Pre-shared Keys	
D Analytics		Security	
Site		WLANS	
$\bigoplus$ Organization			

[site] から 対象拠点(site name)を選択し、
[2.4Ghz] [5Ghz] 又は [6Ghz]をクリックします

Mist		LIVE DEMO								
Honitor	Rad	io Mar	nage	emen	t site	Live-Dem	0 ▼	2.4 GHz	5 GHz 6 G	ы́Нz
🗊 Marvis™	-83.	2 dBm		4.29	HBORS	0	16 # CO CHA	NNEL NEIGH	BORS	
တို Clients										
• Access Points	Distr	ibution								
Switches		3								
+ WAN Edges										
Mist Edges	Radio Count	2								
🗸 Location		1								_
D Analytics										
Site		0	36	40	44	52	56	64	100	12
									Char	nel

### ② チャネル情報を含んだヒートマップ 確認手順

3. Current Radio Values までスクロールし、以下赤枠の位置情報ボタンをクリックします



② チャネル情報を含んだヒートマップ 確認手順

#### 4. チャネル情報を含んだヒートマップにて電波情報を確認します



### ③ クライアントの電波受信強度を収集したヒートマップ 確認手順

1. [Location] から [Location Diagnostics] を クリックします

Mist	LIVE DEMO
↔ Monitor	Monitor Wireless Wired W
⊞ Marvis™	
OC Clients	4 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t
• Access Points	Live-Demo
Switches	Access Points Associated Cliv
+ WAN Edges	Live View 15
Mist Edges	Location Diagnostics M May 9
√ Location	RF Environment Replay 3:00 am
D Analytics	20 Mbps 1 GB 10 Mbps

2. [site] から 対象拠点(site name)を選択し、 [Beam Density Map] をクリックします

OS	tics	site Live-	Demo 🔻	floorp	lan 91— 9	f <del>fice <b></b>-</del> -	- Manhine	Beam Density Map
rning or PLF	Complete						ŋ	
3,3	iPhone14,3	iPhone14,2	iPhone12,1	ZebraTec	LGE-RS988	iPhone 7	samsung	
		_						

### ③ クライアントの電波受信強度を収集したヒートマップ 確認手順

### 3. [WiFi] を選択し、時間帯を指定します



③ クライアントの電波受信強度を収集したヒートマップ 確認手順

#### 4. ヒートマップにて電波情報を確認します



# Thank you

