Mist 運用マニュアル ファームウェア 自動アップグレード手順

ジュニパーネットワークス株式会社 2023年8月 Ver 1.1



はじめに

- ◆ 本マニュアルは、『ファームウェア 自動アップグレード手順』 について説明します
- ◆ 手順内容は 2023年8月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております 実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/
- ◆ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります 各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください <u>https://www.mist.com/documentation/</u>
- ◆ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております <u>https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html</u>



■運用ケース(例) ・ アクセスポイントのファームウェアを自動でアップデートしたい時





ファームウェア 自動アップグレード

1. [Organization] から [Site Configuration] 2. 対象の拠点をクリックします をクリックします

Mist	org						
🚯 Monitor	Monitor Wireless Wired WAN Insights Site Primary Site - Today -						
⊞ Marvis™	The state of the s						
On Clients							
Access Points	Primary Site						
Switches	Thinary	DIC	一番场前面	The XP			
+ WAN Edges	Admin	WAN	Wired	Wireless			
	Administrators	Applications	Campus Fabric	Device Profiles			
	Audit Logs	Application Policy	Switch Templates	Labels			
✓ Location	Inventory	Hub Profiles		RF Templates			
	Mobile SDK	Network Topology		WLAN Templates			
	Settings	Networks					
Site	Site Configuration	WAN Edge Templates					
	Subscriptions						

Mist	org			
分 Monitor	1 Sites			
⊞ Marvis™	Q Filter			
• Access Points	Name Primary Site	Country Japan	RF Template	Time Zone Asia/Tokyo
Switches				
+ WAN Edges				
Mist Edges				
√ Location				
D Analytics				
G Site				
\bigoplus Organization				

ファームウェア 自動アップグレード

3. [Enable Auto Upgrade]にチェックを入れ、Upgrade Versionのオプションを指定します 設定後、右上の[Save]をクリックすれば、設定完了です

Mist	org org			TUE, 04:29 PM 🖉 💡 🕐	
Nonitor	✓ Site Configuration : Primary Site		Clone Site Save Cancel		
⊞ Marvis™					
O) Clients	Information	Location	required WAN Edge Advanced Secu	rity	
• Access Points	Site Name required Primary Site	Location Search (or click on the map) Street address or latitude, longitude	IDP / App-ID Upgrade Schedule ✓ Enable Auto Upgrade		
	し い し 下 の Firmv	ware Upgrade画面	まで移動		
AP Firm	nware Ungrade				
C Enable	e Auto Update				
Upgrade V	Version Ito upgrade to production firmware		選択朋	支	説明
O Au	uto upgrade to rc2 firmware uto upgrade to custom firmware <u>Select Version</u>		Auto upgrade to proc	duction firmware	テスト済みのファームウェアへ自動アップグレード する事が可能
Upgrade S (Schedulir scheduled	Schedule ng for the first time must be done 2 hours prior to d time)		Auto upgrade to rc2	firmware	新機能(テスト中)を含んだファームウェアへ 自動アップグレードする事が可能
Time of 2:00	Day required Day of Week	動アップグレードする	Auto upgrade to cust	om firmware	機種毎にファームウェアのバージョンを 指定可能 ※詳細は次ページ
		」・曜日も指定できます			

5

【参考】ファームウェア 自動アップグレード(custom firmware)

Auto upgrade to custom firmware オプションにて機種毎にファームウェアのバージョンを指定出来ます

4. [Auto upgrade to custom firmware] を選択し、 5. 機種毎にファームウェアのバージョンを指定後、 [Select Version] をクリックします

AP Firmware Upgrade			
Enable Auto Update			
Upgrade Version			
○ Auto upgrade to production firmware			
O Auto upgrade to rc2 firmware			
Auto upgrade to custom firmware <u>Select Version</u>			
Upgrade Schedule (Scheduling for the first time must be done 2 hours prior to scheduled time)			
Time of Day required Day of Week			
2:00 am 👻 Day: Sunday 👻			

[Done] をクリックします



Thank you

