Sky Enterprise Zero Touch Provisioning 日本語操作ガイド

2019年 1月 -ジュニパーネットワークス株式会社



Engineering Simplicity



 ◆本資料では、Zero Touch Provisioning(ZTP)実行時の ポータル操作について、SRX300を例に説明します。

> ※対応プラットフォーム SRX300, SRX320, SRX340, SRX345, SRX550M, SRX1500 Junos OS 15.1X49-D110 以降





設定投入までの流れ

① 事前登録

テンプレートの作成、デバイスの登録

- 2 機器の設置
- ③ DHCP でアドレス取得
- ④ インターネット接続
- ⑤ デバイスの承認
- ⑥ 設定投入

※本資料では①、⑤について説明





## ZTP テンプレートの作成 必要に応じて新しいテンプレートを作成

1. [Configuration] > [ZTP] - [Add ZTP Template] をクリック

JUNIPEr	Devices Users Configuration Settings Support	Juniper_Demo	•
	Bulk Updates Software Distribution Software Library ZTP Security Policy Templates		
	ZTP Devices		
	ZTP Devices requires a ZTP Template, please create one first.		
	ZIP Templates	+ Add ZTP Templat	te
	No ZTP Templates found.		
	Add Z	TP Templat	e





ZTP テンプレートの作成





### ZTP デバイスの登録 対象デバイスを追加

1. [Devices] > [Devices] - [Add Devices] をクリック













#### ZTP デバイスの登録

4. デバイスが登録されたことを確認

[Configuration] > [ZTP] をクリックして登録デバイスを確認

(Authorization: required, pending device connection)

JUNIPer	D	evices	Users	Configuration	Settings	Support			Juniper_Demo 🔻
	Bulk Update	s Softw	vare Distribu	ition Software Librar	у ZTP	Security Policy Templates			
	ZTP Devic	es						+ Add ZTP Device 💡 Sea	rch
	Action Name				ZTP Template	Serial	Authorization	State	
	SRX-300-juniper_demo-CV0000AF1111					ZTP_template	CV0000AF1111	required, pending device connection	start





#### ZTP デバイスの承認

- デバイスが Sky Enterprise に参加することを承認
  - 1. ZTP デバイスより接続要求が行われたことを確認
    - [Configuration] > [ZTP] をクリックして Authorization が required に変わったことを確認

JUNIPEr	Devi	es	Users	Configuration	Settings	Support				Juniper_Demo	•
	Bulk Updates Software Distribution Software Library				y ZTP	Security Policy Templates					
	ZTP Device	;							+ Add ZTP Device 💡 🔤	earch	
	Action N	ime					ZTP Template	Serial	Authorization	State	
	<b>• s</b>	₹X_300-ju	niper_der	no-CV3316AF1142			ZTP_template	CV0000AF1111	required	entitle	
	Authorize										
	Show Device Configuration										



#### ZTP デバイスの承認

#### 2. [Action] タブより [Authorize] を選択してクリック

Devices Users	Configuration	Settings	Support			Jı	uniper_Demo	•	
Bulk Updates Software Distribution Software Library ZTP Security Policy Templates									
ZTP Devices						+ Add ZTP Device 😯 Search		$\supset$	
Action Name				ZTP Template	Serial	Authorization	State		
SRX_300-juniper_d	emo-CV0000AF1111			ZTP_template	CV0000AF1111	required	entitle		
Authorize									
Show Device Configuration	1								
Edit									
Clear ZTP State									

#### 3. Authorization が「承認者、日付」の表示に変更





#### ZTP デバイスの承認

3. デバイスが管理可能となったことを確認

[Devices] > [Devices] をクリックして Status が Online になっていることを確認

	Devices	Users	Configuration	Settings	Support							Juniper	_Demo	•
Devic	es Sites	Tools Top	ology Alarms											
										0				
							+ Add Device	Display Options V	± Download	+ Set lags		earcn		
Acti	Action Host/(hostname)			Model		Description/IP address			St	atus				
=	▼ SRX_30	0 (TOC_devic	e)			🔬 sn	<300	100.088.14.962				Online		

## Appendix : ZTP テンプレート

### ZTP テンプレート例

- ✓ テンプレートは XML 形式で記述します
- ✓ Sky Enterprise で管理可能とする設定を含む必要があります
- ✓機器固有のパラメータは変数を用いることで、デバイス登録時に設定が可能です (本例ではホスト名とLAN IP)

```
<device xmlns="http://juniper.net/zerotouch-bootstrap-server">
<unique-id>{{ serial }}</unique-id>
 <configuration>
   <config>
     <configuration operation="merge">
    <system>
     <autoinstallation delete="delete"/>
                                                ホスト名
     <host-name>{{ hostname }}</host-name>
         <root-authentication>
           <encrypted-password>$6$vhTDT$bOpl9bBq5MKKWC1jY7siczd4fEMf4/xjUy.JvqXE9ZOsI.E5xdwquwEAVkKW.Xap101hBhKqcOwAscH/q8pzI1</encrypted-password>
         </root-authentication>
     <name-server>
      <name>8.8.8.8</name>
     </name-server>
     <name-server>
       <name>8.8.4.4</name>
     </name-server>
```



# Appendix:ZTP テンプレート

### ZTP テンプレート例(Sky Enterprise との接続設定)

<login> <user> <name>{{ ztp username }}</name> <class>super-user</class> <authentication> <encrypted-password>{{ ztp\_password }}</encrypted-password> </authentication> </user> </login> <services> <dhcp-local-server delete="delete"/> <ssh> <protocol-version>v2</protocol-version> </ssh><netconf> <ssh> </ssh> </netconf> <outbound-ssh> <client> <name>skyent-ncd01</name> <device-id>{{ ztp host id }}</device-id> <secret>{{ ztp secret }}</secret> <keep-alive> <retrv>3</retrv> <timeout>5</timeout> </keep-alive> <services>netconf</services>

<servers> <name>skyent-ncd01.juniper.net</name> <port>4087</port> <retry>1000</retry> <timeout>60</timeout> </servers> </client> <client> <name>skyent-ncd02</name> <device-id>{{ ztp host id }}</device-id> <secret>{{ ztp secret }}</secret> <keep-alive> <retrv>3</retrv> <timeout>5</timeout> </keep-alive> <services>netconf</services> <servers> <name>skyent-ncd02.juniper.net</name> <port>4087</port> <retry>1000</retry> <timeout>60</timeout> </servers> </client> </outbound-ssh> <web-management> <https> <system-generated-certificate/> </https> </web-management> </services>



# Appendix : ZTP テンプレート

ZTP テンプレート例(インタフェース設定)



LAN IP

