

Mist 設定マニュアル - Access Points - AeroScout の設定

ジュニパーネットワークス株式会社
2024年11月 Ver 1.1



はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『AeroScout の設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2024年11月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

アクセスポイント AeroScout の設定

1. [Access Points] クリック後、対象のアクセスポイントをクリックします

The screenshot shows the Juniper Mist web interface for HATSUDAI (JUNIPER NETWORKS K.K.). The left sidebar contains navigation links: Monitor, Marvis™, Clients, Access Points (highlighted with a red box), Switches, WAN Edges, Mist Edges, Location, and Analytics. A dashed red arrow points from the 'Access Points' link to the 'Status' column header in the table below.

The main content area displays the 'Access Points' configuration page for the 'OsakaOffice' site. It shows summary statistics: 1 Access Points, 2 Wireless Clients, and 1 AP43. Below these are four status bars: Connection Status (100%), VLANs (100%), Version Compliance (100%), and AP Switch Redundancy (0%).

A table lists the access points. The first row is highlighted with a red border:

☐	Status	Name	MAC Address	IP Address	Version	Model	Eth Port Speed	Last Seen	No. Clients	Total Bytes	2.4 GHz Channel
☐	Connected	station1	d4:20:b0:c1:64:59	172.16.20.41	0.14.29522	AP43	eth0 1000mbps	Nov 11, 2024 10:20:28 AM	2	2.7 GB	

アクセスポイント AeroScout の設定

2. AeroScout & CenTrak 欄にて設定を実施します

注意点

推奨ファームウェアについては
サポートまでお問い合わせください

AeroScout & CenTrak

☒ Configure AeroScout

! Please contact support for recommended firmware

Host Port

1144

☐ Wi-Fi Client Location

☐ Configure CenTrak ?

AeroScout の設定を有効化します


AeroScout サーバーのホスト名を設定します

チェックを入れることで AeroScout タグ用に
送信されたフィールドに加えて、クライアントや
無線タイプなどのフィールドも含まれます

チェックを入れることで Webhook を使用して
CenTrak タグデータを CenTrak サーバーへ
送信できます

アクセスポイント AeroScout の設定

3. [Save]をクリックすれば、設定完了です



Thank you

