

## Operating Temperature Warning for M Series, MX Series, and T Series Routers

---



**WARNING:** To prevent the router from overheating, do not operate it in an area that exceeds the maximum recommended ambient temperature of 104° F (40° C). To prevent airflow restriction, allow at least 6 in. (15.2 cm) of clearance around the ventilation openings.

**Waarschuwing** Om te voorkomen dat welke router van de Juniper Networks router dan ook oververhit raakt, dient u deze niet te bedienen op een plaats waar de maximale aanbevolen omgevingstemperatuur van 40° C wordt overschreden. Om te voorkomen dat de luchtstroom wordt beperkt, dient er minstens 15,2 cm speling rond de ventilatie-openingen te zijn.

**Varoitus** Ettei Juniper Networks router-sarjan reititin ylikuumentuusi, sitä ei saa käyttää tilassa, jonka lämpötila ylittää korkeimman suositellun ympäristölämpötilan 40° C. Ettei ilmanvaihto estyisi, tuuletusaukkojen ympärille on jätettävä ainakin 15,2 cm tilaa.

**Attention** Pour éviter toute surchauffe des routeurs de la gamme Juniper Networks router, ne l'utilisez pas dans une zone où la température ambiante est supérieure à 40° C. Pour permettre un flot d'air constant, dégagez un espace d'au moins 15,2 cm autour des ouvertures de ventilations.

**Warnung** Um einen Router der router vor Überhitzung zu schützen, darf dieser nicht in einer Gegend betrieben werden, in der die Umgebungstemperatur das empfohlene Maximum von 40° C überschreitet. Um Lüftungsverschluß zu verhindern, achten Sie darauf, daß mindestens 15,2 cm lichter Raum um die Lüftungsöffnungen herum frei bleibt.

**Avvertenza** Per evitare il surriscaldamento dei router, non adoperateli in un locale che ecceda la temperatura ambientale massima di 40° C. Per evitare che la circolazione dell'aria sia impedita, lasciate uno spazio di almeno 15.2 cm di fronte alle aperture delle ventole.

**Advarsel** Unngå overoppheting av eventuelle rutere i Juniper Networks router Disse skal ikke brukes på steder der den anbefalte maksimale omgivelsestemperaturen overstiger 40° C (104° F). Sørg for at klaringen rundt lufteåpningene er minst 15,2 cm (6 tommer) for å forhindre nedsatt luftsirkulasjon.

**Aviso** Para evitar o sobreaquecimento do encaminhador Juniper Networks router, não utilize este equipamento numa área que exceda a temperatura máxima recomendada de 40° C. Para evitar a restrição à circulação de ar, deixe pelo menos um espaço de 15,2 cm à volta das aberturas de ventilação.

**¡Atención!** Para impedir que un encaminhador de la serie Juniper Networks router se recaliente, no lo haga funcionar en un área en la que se supere la temperatura ambiente máxima recomendada de 40° C. Para impedir la restricción de la entrada de aire, deje un espacio mínimo de 15,2 cm alrededor de las aberturas para ventilación.

**Warning!** Förhindra att en Juniper Networks router överhettas genom att inte använda den i ett område där den maximalt rekommenderade omgivningstemperaturen på 40° C överskrids. Förhindra att luftcirkulationen inskränks genom att se till att det finns fritt utrymme på minst 15,2 cm omkring ventilationsöppningarna.

---

- Related Topics**
- Battery Handling Warning for M Series, MX Series, and T Series Routers
  - Jewelry Removal Warning for M Series, MX Series, and T Series Routers
  - Lightning Activity Warning for M Series, MX Series, and T Series Routers
  - Product Disposal Warning for M Series, MX Series, and T Series Routers
- 

Published: 2010-01-27