

Mist 設定マニュアル

- Settings -

AP Config Persistenceの設定

ジュニパーネットワークス株式会社
2022年7月 Ver 1.0


JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『 AP Config Persistenceの設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2022年7月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

AP Config Persistenceの設定

1. [Organization] から [Site Configuration] を
選択します




2. 「AP Config Persistence」の [Enable] を
クリックします



AP Config Persistenceの設定

3. [Save] をクリックし変更内容を保存します



Note

この設定が無効な場合、AP の内部ストレージに設定を保存しません。(デフォルト) そのため AP が再起動した際は Mist Cloud から設定情報の再取得を行います。

※Mist Cloud にアクセスできない環境で AP が再起動すると、工場出荷時の設定で動作するため注意が必要です。

設定を有効にすることで AP 内部に設定情報を保存できるようになり、AP 起動時は内部の設定情報を読み込んで動作します。

※静的 IP アドレスなどの一部設定は有効無効にかかわらず AP 内部に保存されます。



Thank you

JUNIPER
driven by Mist AI 